

Przekierowanie:	<p>Uwagi:</p> <p>W miejsce _____ należy podać numer na jaki ma zostać zrobione przekierowanie.</p>
1.) natychmiastowe	<p>Wprowadzenie *21* _____ #</p>
	<p>Sprawdzenie stanu *#21#</p>
	<p>Anulowanie # 2 1 #</p>
2.) gdy linia jest zajęta	<p>Wprowadzenie *67* _____ #</p>
	<p>Sprawdzenie stanu *#67#</p>
	<p>Anulowanie #67#</p>
3.) pod nieobecność	<p>Wprowadzenie * 6 1 * _____ #</p>
	<p>Sprawdzenie stanu *#61#</p>
	<p>Anulowanie #61#</p>
Nie przeszkadzać:	<p>Uwagi : Brak.</p>
	<p>Wprowadzenie *26#</p>
	<p>Sprawdzenie stanu *#26#</p>
	<p>Anulowanie #26#</p>
	<p>Zmiana nagrania *27#</p>

Blokada przychodzących połączeń przekierowanych	Uwagi: Brak.
	Wprowadzenie *02#
	Sprawdzenie stanu *#02#
	Anulowanie #02#
Połączenie oczekujące	Uwagi: Abonent ustawia czy chce żeby na jego numerze realizowana była usługa połączenia oczekujące. W przypadku bramek SIP należy wyłączyć CW na bramce. Usługa ma niższy priorytet od CFB.
	Wprowadzenie *43#
	Sprawdzenie stanu *#43#
	Anulowanie #43#
Blokada prezentacji własnego numeru (CLIR)	Uwagi: Brak
	Wprowadzenie *29#
	Sprawdzenie stanu *#29#
	Anulowanie #29#
Odrzucanie połączeń z aktywnym CLIR	Uwagi: Brak
	Wprowadzenie *28#

	Sprawdzenie stanu *#29#
	Anulowanie #29#
Połączenia oczekujące, trójstronne	Abonent A dzwoni do B. Chcąc dodać abonenta C do konferencji A musi wybrać *0. Otrzyma po tym ciągły sygnał dzwonienia i będzie mógł podać numer abonenta C.
	-Gdy numer C nieprawidłowy lub nie odpowiada przez 10 sekund, następuje powrót do rozmowy A z B
	-Gdy C odbierze, rozmawia z A na temat konferencji. A ma teraz możliwości:
	-Ciąg 'Akceptuj' (testowane u nas pojedynczy # lub **) co powoduje przeniesienie wszystkich do konferencji
	-'Odrzuć' (np. *#) - kończy połączenie A z C, A wraca do rozmowy z B
	-'Rozłącz pierwszego' (np. *0) - kończy połączenie A z B, zostaje połączenie A z C
	-'Rozłącz drugiego' (np. *1) - kończy połączenie A z C, zostaje połączenie A z B
	-'Przełącz aktywnego użytkownika' (np. *2) - pozwala przełączać się między użytkownikami (CALLWAITING)
-'Rozmawiaj ze wszystkimi' (np. *3) - zestawia konferencję wszystkich użytkowników	

	<p>- 'Zawieś połączenie i pozostaw uczestników' (np. *4) - A rezygnuje z konferencji, połączenie B z C pozostaje aktywne, za połączenie B z C płaci A.</p>
	<p>A może inicjować konferencję wielokrotnie, aktualnie maksymalna ilość użytkowników uczestniczących w konferencji wynosi 3</p>
<p>Gorąca linia</p>	<p>Uwagi:</p> <p>W miejsce _____ należy podać numer na jaki ma zadzwonić telefon by zrealizować usługę hotline. Nie działa na bramkach SIP.</p>
	<p>Wprowadzenie *53* _____ #</p>
	<p>Sprawdzenie stanu *#53#</p>
	<p>Anulowanie #53#</p>
<p>Wybieranie skrócone</p>	<p>Uwagi:</p> <p>W miejsce _____ należy podać numer na jaki ma zadzwonić telefon po wybraniu **N. N - dany numer skrócony</p>
	<p>Wprowadzenie *50*N* _____ #</p>
	<p>Sprawdzenie numeru dla danego N *#50*N* _____ #</p>
	<p>Anulowanie skróconego numeru N #50*N#</p>
	<p>Dzwonienie **N</p>

Budzenie jednokrotne	Uwagi: W miejsce _ _ _ _ należy godzinę w formacie HH:MM
	Wprowadzenie *55* _ _ _ _ #
	Sprawdzenie godziny *#55#
	Anulowanie #55#
Budzenie wielokrotne	Uwagi: W miejsce _ _ _ _ należy godzinę w formacie HH:MM. W miejsce XXXXXX wpisujemy dni tygodnia , gdzie: 1- poniedziałek 2- wtorek 3- środa 4- czwartek 5- piątek 6- sobota 7- niedziela Anulowanie budzenia anuluje je we wszystkie dni.
	Wprowadzenie *57* _ _ _ _ *X X X X X X X#
	Sprawdzenie *#57#
	Anulowanie #57#

Blokada połączeń wychodzących z klawiatury końcówki abonenckiej	Uwagi: W miejsce _ _ _ _ abonent podaje swoje hasło do usługi. W miejsce C ustawia poziom blokady. Prefiksy blokowane na odpowiednich poziomach definiowane są przez operatora.
	Wprowadzenie *34* _ _ _ _ *C#
	Sprawdzenie *#34#
	Anulowanie #34* _ _ _ _ *0#
	Zmiana hasła OCB *00*X X X X*Y Y Y Y*Z Z Z Z# gdzie: X X X X - stare hasło, Y Y Y Y - nowe hasło, Z Z Z Z - powtórzenie nowego hasła